

NP68 Magic Speed-Öl

Vetitë:

tharje e shpejtë
rezistencë e lartë ndaj fërkimit dhe ujit
haptik (prekje) shumë e këndshme
mund të përdoret si 1K dhe 2K

Fushat e aplikimit:

Magic Speed-Öl i shërben trajtimit miqsor ndaj ambientit sipërfaqeve të të gjitha llojeve të parketit nga druri i butë apo i fortë si dhe sipërfaqeve të drurit në ambient të brendshëm.

Të dhënat teknike:

Sasia e konsumit	ca. 40-60 ml/m ² (për shtresë) (varësisht nga lloji i drurit)
Koha e tharjes*	- nëse e nevojshme, shtresa e dytë pas së paku 45 - 60 minutash - i përdorshëm me kujdes pas 12 orësh. (1K/2K) - I ngarkueshëm pas 7 ditësh (1K) - I ngarkueshëm pas 24 orësh (2K) - Pastrimi pas 7 ditësh (1K/2K)
Koha e punës	ca. 2 orë
Veglat e punës	NT100 Mohair-Rolle NT201 Super-Pad bezh NT202 Super-Pad bardhë
Pastrimi i veglave të punës	NP91 Extra t'hollues
Deponimi	12 muaj në paketim të pahapur original
I ndijshëm ndaj ngricave	jo
Giscode	1K-Produkt: Ö10+ 2K-Produkt: Ö10/DD+

*Në klimë normale (20°C und 50% lagështi relative të ajrit)

Përgatitja e nënshtresës:

Sipërfaqja për vajosje duhet të jetë e stukuruar (kituar), e pastër, e thatë, pa pluhur të gërryerjes dhe çfarëdo papastërtie tjetër. Dyshemeja duhet të jetë gërryer sipas rregullave të njohura teknike.

Kushtet për punë:

Temperatura e ambientit	18-25°C
Lagështia relative e ajrit	> 35% dhe < 65%
Temperatura e dyshemesë	> 15°C
	Gjatë tharjes të kujdeset për ajrosje të njëtrajtshme të dyshemesë. Të shmangët rrezatimi i fortë i diellit dhe shkuja
Temperaturat e ulëta dhe lagështia e lartë e ajrit ngadalësojnë, temperaturat e larta dhe lagështia e ulët e ajrit shpejtojnë kohën e tharjes.	

Udhëzimi i përpunimit si 1K:

1. Vaji të ambientohet në temperaturë të preferuar të ambientit 20°C dhe para punimit të përzihet mirë. Pastaj sasia e nevojshme e vajit hidhet në kovën për llakim NT650.
2. NP68 Magic Speed-Öl me NT100 Mohair-Rolle (rul leshi) të shpërndahet njëtrajtshëm mbi nënshtresë.
3. 45 - 60 minuta pas shpërndarjes me një Jastëk pastrimi bezh (ose gjelbër) NT201 të hiqet teprica e vajit mbi sipërfaqe dhe me Jastëk të bardhë NT202 të lustrohet sipërfaqja. Nuk guxon të ngelet tepricë e vajit mbi sipërfaqe.
4. Pas rreth 20 minutash me NT202 Jastëk të bardhë sipërfaqja duhet të lustrohet sërish që të arrihet një pamje homogjene e sipërfaqes.
5. Përmes thithshmërisë së ndryshme të llojeve të ndryshme të drurit dhe parketit ka mundësi të jetë e nevojshme një shtresë e dytë të nesërmen. Në thelb, nevojiten aq shtresa vaji derisa druri të ngopet.
6. Pas përdorimit veglat e punës pastrohen rrënjësisht me NP91 Extra Hollues (Extra Verdünnung).

Udhëzimi i përpunimit si 2K:

1. Vaji dhe forcuesi të ambientohen në temperaturë të preferuar të ambientit 20°C dhe para përzierjes me njëri-tjetrin të tunden mirë. Pastaj sasia e nevojshme e vajit dhe forcuesit hidhet në kovën për llakim NT650 dhe pëzihen mirë mes vete (R:P 12:1).
2. NP68 Magic Speed-Öl me NT100 Mohair-Rolle (rul leshi) të shpërndahet njëtrajtshëm mbi nënshtresë.
3. 30 - 45 minuta pas shpërndarjes me një Jastëk pastrimi bezh (ose gjelbër) NT201 të hiqet teprica e vajit mbi sipërfaqe dhe me Jastëk të bardhë NT202 të lustrohet sipërfaqja. Nuk guxon të ngelet tepricë e vajit mbi sipërfaqe.
4. Pas rreth 20 minutash me NT202 Jastëk të bardhë sipërfaqja duhet të lustrohet sërish që të arrihet një pamje homogjene e sipërfaqes.
5. Përmes thithshmërisë së ndryshme të llojeve të ndryshme të drurit dhe parketit ka mundësi të jetë e nevojshme një shtresë e dytë të nesërmen. Në thelb, nevojiten aq shtresa vaji derisa druri të ngopet.
6. Pas përdorimit veglat e punës pastrohen rrënjësisht me NP91 Extra Hollues (Extra Verdünnung).

